

ELEMENTS SCENOGRAPHIQUES

Voiture Monospace (*prévoir accès*)
 Escaliers et podium
 Tapis de scène
 Portique aérien -4,30m de pied à pied- (*sans fixation au sol*)
 Batterie, guitare (x2), basse, pied de micro (x2)

BESOIN TECHNIQUE

Deux lignes séparées en 220V (1 pour le son, 1 pour la lumière) ou une P17 triphasé 32A pour raccorder à notre tableau.

SONORISATION & LUMIERES

ENCEINTES	Description	Type	Fourni	Lignes
Face	1 Right	1 MACKIE THUMP 15	Oui	2
	1 Left	1 MACKIE THUMP 15	Oui	
Retours	1 Batterie	1 enceinte active 12 pouces	Non	4
	1 Musiciens	1 enceinte active 12 pouces	Non	
	1 Chanteuses	1 enceinte active 12 pouces	Non	
	2 Tapis dance	2 enceintes actives 12 pouces	Non	

LUMIERES	Type	Fourni	Description
Face	4 PC 1300 W	Non	Ligne 1
Side	4 PARS 56 300 W	Oui	Ligne 2
Tissu	4 PARS 56 300 W	Oui	Ligne 3

2 pieds de lumières sont nécessaires pour la face, peuvent être fournis.

La face devra s'adapter selon la jauge du public, ici exemple pour 300 personnes.

Instrument		Type micro	Fourni	Nbre pistes
Batterie	Grosse caisse	1 shure BETA 52	Oui	7
	Caisse claire	1 shure SM57	Oui	
	Tome 1	1 shure BETA 56	Oui	
	Tome 2	1 shure BETA 56	Oui	
	Tome 3	1 shure BETA 56	Oui	
	Cymbale / Charley	2 shure SM81	Oui	
Basse		1 DI	Oui	1
Guitare électrique 1		1 DI	Oui	1
Guitare électrique 2		1 DI	Oui	1
Chant 1		1 shure SM58	Oui	1
Chant 2		1 shure SM58	Oui	1
Voix 1		1 shure BLX14/P31	Oui	1
Voix2		1 shure BLX14/P31	Oui	1
Claquettes		1 T.bone G2400	Oui	1
TOTAL				15

TEMPS

Installation 2h30 (*1 heure 30 de montage; 1 heure échauffement/préparation*)
 Démontage 1h

SCHEMA D'IMPLANTATION

